

Accessories

Check that the following accessories are inside. If anything is missing, contact your dealer.

PC card (PCMCIA type II)

PC card cable* 1



_ Warranty card

_ Instruction Manual

[Basic Manual (this document)]

- 1 The illustration may be partly different from actual parts.

Discs that may be used on this device

- Use CD-ROMs with <<>> marking.
- Use audio CDs with <<>> marking.

Zubehör

Überprüfen Sie, ob folgende Zubehörteile mitgeliefert wurden. Sollte nicht alles vorhanden sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

PC - Karte (PCMCIA, Typ II)

Kabel der PC - Karte* 1



Garantiekarte

Bedienungsanleitung

[Allgemeine Bedienungsanleitung (dieses Dokument)]

- 1 Die hier abgebildeten Teile können von den tatsächlich enthaltenen Teilen abweichen.

CDs, die mit diesem Gerät verwendet werden können

- CD-ROMs mit der Kennzeichnung <<>>.
- Audio CDs mit der Kennzeichnung <<>>.