

### 3.1.5 Respon permintaan Initial/Recovery Start Confirmation

Saat sistem Bali FDP dinyalakan sebagai aktif, pesan berikut akan tampak untuk menanyakan kepada operator bila dia ingin *initial-start* atau *recover-start* sistem Bali FDP, atau menghentikan operasi.

“SCS420 RECOVERY MODE : INIT or RCVR or CNCL”

#### (1) Initial-starting

- Perintah Respon Permintaan Initial/Recovery Start Confirmation (INIT)  
Perintah ini hanya berlaku pada sistem yang aktif.

INIT
------

Perintah Respon Permintaan Initial/Recovery Start Confirmation (INIT) menyalakan sistem secara initial.

Parameters	None
------------	------

#### (2) Recovery-starting

- Perintah Respon Permintaan Initial/Recovery Start Confirmation (RCVR)  
Perintah ini hanya berlaku pada sistem yang aktif.

RCVR
------

Perintah Respon Permintaan Initial/Recovery Start Confirmation (RCVR) menyalakan secara recovery sistem (dengan menggunakan data recovery yang disimpan dalam disket cross-call).

Parameters	None
------------	------

#### (3) Menghentikan sistem

- Perintah Respon Permintaan Initial/Recovery Start Confirmation (CNCL)  
Perintah ini hanya berlaku pada sistem yang aktif.

CNCL
------

Perintah Respon Permintaan Initial/Recovery Start Confirmation (CNCL) memerintahkan untuk menghentikan operasi saat diminta oleh sistem. Pada saat itu, sistem Bali FDP menjadi berada dalam keadaan off-line. Untuk menyalakan kembali sistem Bali FDP dalam mode online, gunakan perintah "FDP\_ONLINE" (lihat 3.1.3).

Parameters	None
------------	------