

Status Indicator

Refresh Button

- Keep pressing the refresh button for more than 3 seconds, and the refresh indicator comes on and the refresh starts discharging.
- The times requested for refreshing are about 8 hours at most for BN-LS11 and about 16 hours at most for BN-LL21.
 - Refresh indicator
 - 86~100% Indicator
 - 34~85% Indicator
 - 0~33% Indicator
 - Charge Indicator
 - Refresh Button

Statusanzeige

Auffrischknopf

- o Drücken Sie den Auffrischknopf länger als 3 Sekunden. Die Auffrischanzeige leuchtet nun auf und die Auffrischenergie wird geladen.
- o Die benötigten Auffrischzeiten sind etwa 8 Stunden für das Modell BN-LS11 und maximal 16 Stunden für das Modell BN-LL21.
 - Auffrischanzeige
 - Anzeige von 86~100%
 - Anzeige von 34~85%
 - Anzeige von 0~33%
 - Ladeanzeige
 - Auffrischknopf