

3.1.1 Menyalakan Daya

(1) Menyalakan Perlengkapan Periferal

Perlengkapan periferal yang perlu dinyalakan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan chasis
- Perlengkapan penghubung pasokan daya
- Console printer (serial printer)
- Switching hub
- Router
- Modem
- Line Switch

(2) Menyalakan pasokan daya dari host

Nyalakan daya dari host (UP4800/760EX) sebelum memulai sistem FDP.

Menekan tombol daya menyalakan Sistem Operasi (UNIX). (Proses penyalaan ini membutuhkan sekitar 5 menit).

Saat "Consol Login" muncul pada console, lakukan log-in dan prosedur memasukan password.

(lihat 3.1.2)